



Conduzca tranquilamente



Recuerde que debe sustituir el refrigerante con regularidad.

Gracias a la tecnología Flash Cooling®



Gage fiabilidad y larga vida útil del motor.


La operación de sustitución se realiza en pocos minutos conectando la estación directamente al depósito de expansión del vehículo y sin necesidad de desmontarlo.



Sello postal revendedor >



Prueba de desgaste del refrigerante



CONFORME



A SER PROVISTO



PARA CAMBIAR



Sustituya su refrigerante !



Evita :



Sobrecaliento



Corrosión del motor



Lézarts Studio 06.20.26.40.85 Ne pas léler sur la voie publique

www.flash-cooling.com

Esencial para la salud de su motor

# EL REFRIGERANTE

## ¿Por qué cambiarlo ?

Los fabricantes recomiendan su **sustitución periódica**. El líquido se obstruye, pierde sus cualidades y se **vuelve ácido**.

## Cuándo sustituirlo ?

Cada **2 a 4 años o 50.000 km**. Para garantizar el correcto funcionamiento del motor, una garantía de **fiabilidad y longevidad**.

## Cómo cambiarlo ?

Gracias a la tecnología **Flash Cooling®** la operación se realiza **sin necesidad de desmontar**.

Proteja su motor



En caso de cambio

Radiador



En caso de cambio

Junta de culata



En caso de cambio

Bomba de agua

**PROTEGE Y EVITA QUE SE DAÑEN LAS PIEZAS DEL MOTOR**

¿ LO SABÍAS ?

“ El refrigerante usado se ensucia, pierde sus cualidades y propiedades anticongelantes. El pH del refrigerante disminuye y se vuelve más ácido, lo que deteriora los componentes del motor. ”



CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN

**FLASH COOLING**  
Al servicio de su motor !

## + Beneficios

Evita el sobrecalentamiento del motor



Protege contra la corrosión del motor



Evita los depósitos de fango



Protección contra las heladas hasta -37°C

