

+ Guida con calma



Ricordatevi di sostituire regolarmente il vostro refrigerante.

Grazie alla tecnologia **Flash Cooling®**




Gage di affidabilità e di lunga durata del motore.

L'operazione di sostituzione si effettua in **pochi minuti** collegando la stazione direttamente al serbatoio di espansione del veicolo e **senza alcuno smontaggio!**



Timbro del concessionario >

Test d'usura del refrigerante



CONFORMO

PER PROVVEDERE a / /

A CAMBIAR



Sostituire il liquido refrigerante !



Évita :

- Sovraccarico
- Corrosione del motore



FLASH COOLING
Al servizio del vostro motore !

Essenziale per la salute del tuo motore

IL REFRIGERANTE

Perché cambiarlo?

I produttori raccomandano una **sostituzione regolare**. Il liquido si sporca e perde le sue qualità e **diventa acido**.

Quando cambiarlo?

Ogni **2 o 4 anni o 50.000 km**. Per garantire il buon funzionamento del motore, garanzia di **affidabilità e longevità**.

Come cambiarlo?

Grazie alla tecnologia **Flash Cooling®**, l'operazione viene effettuata **senza alcuno smontaggio**.

Protegga il suo motore

CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO

FLASH COOLING
Al servizio del vostro motore!

+ Benefici

Previene sovraccarico del motore



Protegge dalla corrosione motore



Evita depositi fangosi



Protezione dal gelo fino a -37°C



Costo ~~1000€~~

Radiator

In caso di cambio



Costo ~~1700€~~

Guarnizione testa cilindro

In caso di cambio



Costo ~~800€~~

Pompa acqua

In caso di cambio

PROTEGGE E PREVIENE I DANNI ALLE PARTI DEL MOTORE

LO SAPEVATE ?

“ Il refrigerante usato si sporca, perde le sue qualità e proprietà antigelo. Il pH del liquido di raffreddamento diminuisce e diventa più acido, il che danneggia i componenti del motore. ”

