



Conduzca tranquilamente



Recuerde que debe sustituir el refrigerante con regularidad.

Gracias a la tecnología **Flash Cooling®**



Gage fiabilidad y larga vida útil del motor.


La operación de sustitución se realiza en pocos minutos conectando la estación directamente al depósito de expansión del vehículo y sin necesidad de desmontarlo.



Sello postal > revendedor



Prueba de desgaste del refrigerante



CONFORME



A SER PROVISTO



PARA CAMBIAR



Sustituya su refrigerante !



Evita :



Sobrecaliento



Corrosión del motor



FLASH COOLING
Al servicio de su motor !

Esencial para la salud de su motor

www.flash-cooling.com

EL REFRIGERANTE

¿Por qué cambiarlo ?

Los fabricantes recomiendan su **sustitución periódica**. El líquido se obstruye, pierde sus cualidades y se **vuelve ácido**.


Cuándo sustituirlo ?

Cada **2 a 4 años o 50.000 km**. Para garantizar el correcto funcionamiento del motor, una garantía de **fiabilidad y longevidad**.

Cómo cambiarlo ?

Gracias a la tecnología **Flash Cooling®** la operación se realiza **sin necesidad de desmontar**.

Proteja su motor



coste ~~1.000€~~

Radiador

En caso de cambio



coste ~~1.700€~~

Junta de culata

En caso de cambio



coste ~~800€~~

Bomba de agua

En caso de cambio

PROTEGE Y EVITA QUE SE DAÑEN LAS PIEZAS DEL MOTOR

¿ LO SABÍAS ?

“ El refrigerante usado se ensucia, pierde sus cualidades y propiedades anticongelantes. El pH del refrigerante disminuye y se vuelve más ácido, lo que deteriora los componentes del motor. ”



CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN

FLASH COOLING
Al servicio de su motor !

+ Beneficios

Evita el sobrecalentamiento del motor



Protege contra la corrosión del motor



Evita los depósitos de fango



Protección contra las heladas hasta -37°C

